

KÄLTE SPRAY



MAXIMALE KRAFT.

ÚDRŽBA/
MONTÁŽ



Diagnostika porúch, kontrola funkčnosti, montáž, oprava, spájkovanie

- Diagnostika porúch v elektronických obvodoch a súčiastkach
- Diely pred montážou a demontážou zmršťuje
- Kontrola funkčnosti zariadení na studený štart motorov
- Na zabránenie poškodeniu prehriatím pri spájkovacích prácach
- Chladí až do -48 °C



KÄLTESPRAY NA VYTŤVÁRANIE LOKÁLNEHO OCHLADENIA

VLASTNOSTI:

Vytvára lokálne ochladenie súčiastok, elektronických obvodov a montážnych prvkov až na -48 °C. Rýchlo sa odparuje bez zanechania zvyškov. Úsporný na spotrebu. Pri správnom použití nepoškodzuje plasty ani izolačné materiály. KÄLTESPRAY je veľmi užitočný pri rýchlej diagnostike porúch elektronických súčiastok a komponentov. Slúži na zabránenie tepelného poškodenia pri spájkovaní elektrických častí. Okrem toho je KÄLTESPRAY veľmi vhodný na zmršťovanie súčiastok (kolíky, púzdra a pod.) pred montážou a demontážou.

POUŽITIE:

Povrch alebo súčiastky, ktoré majú byť ochladené, postriekajte s KÄLTESPRAY. Dĺžka postreku závisí od požadovaného ochladenia. Je potrebné dodržiavať technický list. Predbežné skúšky považujeme za vhodné.

ŠPECIÁLNE OBLASTI POUŽITIA:

Umožňuje ľahké odstránenie nalepených žuvačiek z textílií.

SINERSA s.r.o.
Rožňavská 1, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 589 463
E-Mail: info@makrapro.sk
www.makrapro.sk

Upozorňujeme, že uvedené hodnoty boli získané v laboratóriu a musia byť pre vašu individuálnu aplikáciu overené vlastným testovaním. Z týchto informácií nemožno odvodiť žiadnu zodpovednosť. Záruku možno prevziať len za trvalo rovnakú vysokú kvalitu našich výrobkov.

Rozmnožovanie, aj čiastočné, je zakázané. Uvedené údaje sú nezáväzné. Vyhradzuje si právo zmeny z dôvodu technického vylepšovania.

KÄLTE SPRAY



MAXIMALE KRAFT.

ÚDRŽBA/
MONTÁŽ



Diagnostika porúch, kontrola funkčnosti, montáž, oprava, spájkovanie

POZOR:

Vyhňte sa kontaktu s pokožkou, pretože existuje riziko podchladenia. Nestriekajte na časti zariadenia, ktoré sú pod napätím (riziko požiaru).

ÚDAJE:

Číslo produktu:	202-13
Obsah:	400 ml
Počet ks v balení:	12 ks
Z-číslo:	Z 372179TE

SINERSA s.r.o.
Rožňavská 1, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 589 463
E-Mail: info@makrapro.sk
www.makrapro.sk

Upozorňujeme, že uvedené hodnoty boli získané v laboratóriu a musia byť pre vašu individuálnu aplikáciu overené vlastným testovaním. Z týchto informácií nemožno odvodiť žiadnu zodpovednosť. Záruku možno prevziať len za trvalo rovnakú vysokú kvalitu našich výrobkov.

Rozmnožovanie, aj čiastočné, je zakázané. Uvedené údaje sú nezáväzné. Vyhradzuje si právo zmeny z dôvodu technického vylepšovania.